

## **APLIKACE A POPIS ZAŘÍZENÍ**

Dálkové ovládání brány je kompaktní a funkční zařízení, které umožňuje na dálku ovládat otevírání a zavírání vjezdových bran, garážových vrat nebo závor. Zařízení je vybaveno tlačítky, která umožňují intuitivní ovládání. Díky malým rozměrům a kroužku na klíče lze dálkové ovládání snadno připevnit ke klíčům, což usnadňuje skladování a přepravu. Pevné plastové a kovové pouzdro zajišťuje trvanlivost a odolnost proti mechanickému poškození.

**POZOR!** Dálkový ovladač bude kopírovat signály pouze z dálkových ovladačů, které pracují s pevným kódem a frekvencí 433,92 MHz.

Z důvodu bezpečnosti a certifikace CE nelze výrobek žádným způsobem přestavovat ani upravovat. Pokud produkt používáte k jiným účelům, než jsou výše popsané, může dojít k poškození produktu. Nesprávné použití může také způsobit nebezpečí, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.

## **ZKOPÍROVÁNÍ KÓDU Z ORIGINÁLNÍHO VYSÍLAČE**

- Ujistěte se, že součásti produktu jsou správně sestaveny.
- Vložte baterie podle označení, dávejte pozor na správnou polaritu (+ a -), nebo sejměte víčko, pokud je baterie již ve výrobku.
- Umístěte dálkový ovladač co nejbližší původnímu vysílači.
- Stiskněte a podržte tlačítko na původním vysílači, poté stiskněte a podržte tlačítko „ŠIPKA NAHORU“ na dálkovém ovladači duplikátoru,
- dokud neuvidíte blikat LED dioda duplikátoru.
- Uvolněte obě tlačítka, dokončete kopírování kódu, zkopírujte další tlačítko stejným způsobem

## **VYMAZÁNÍ PAMĚTI:**

- Vymazat kód vzdálené historie.
- Tiskněte tlačítka „ŠIPKA DOLŮ“ a „ŠIPKA NAHORU“, dokud LED dioda 3x nezabliká.
- Uvolněte tlačítko "ŠIPKA DOLŮ" (nepřetržitě držte) a pomalu 3x stiskněte tlačítko "ŠIPKA DOLŮ", dokud LED nezačne blikat. ↑
- Uvolněte obě tlačítka a dokončete mazání kódu.
- Pokyny pro výměnu baterie:
- Vložte baterie správně, dávejte pozor na +/- polaritu.
- Používejte pouze jeden typ baterie.
- Vždy vyměňte celou sadu baterií.
- Vybité baterie vyjměte ze zařízení, nikdy je nevhazujte do ohně.
- Nikdy se nepokoušejte nabíjet běžné baterie.
- Nepoužité baterie by měly být uloženy v jejich obalu mimo kovové předměty.
- Nenechávejte děti bez dozoru.

## **TIP**

- Zařízení by mělo být zkontrolováno z hlediska úplnosti dodávky a viditelného poškození.
- V případě nekompletní dodávky nebo poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy kontaktujte servisní horkou linku.

## **TECHNICKÉ ÚDAJE**

- Kopírování kódů
- Mazání kódů
- Obnovení kódů
- Čtyři programovatelná tlačítka
- Dálkový ovladač pracuje s pevným kódem a frekvencí 433,92MHz
- Napájení: baterie A27/12V

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Dálkový ovladač není vodotěsný. Vyhněte se kontaktu s vodou a vlhkostí, které mohou poškodit elektroniku zařízení.
- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Výrobek není určen pro děti na hraní.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.
- Dálkový ovladač by měl být skladován na suchém místě, mimo dosah extrémních teplot a přímého slunečního záření, aby nedošlo k poškození.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- Pokud bezpečný provoz již není možný, přestaňte jej používat a před opětovným použitím produkt zajistěte. Bezpečný provoz není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl skladován po dlouhou dobu v nepříznivých podmínkách nebo - byl během přepravy vystaven nadměrnému zatížení.
- Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv jeho část poškozena. V případě poškození kabelu je zakázáno provádět opravy svépomocí.
- Nerozebírejte zařízení sami.
- Ujistěte se, že dálkové ovládání funguje v rozsahu vhodném pro systém ovládání brány. Příliš velká vzdálenost může způsobit, že zařízení nebude reagovat.
- Pravidelně kontrolujte stav baterie. Při výměně používejte pouze typy baterií doporučené výrobcem. Použité baterie by měly být zlikvidovány v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte staré nebo nové baterie, různé značky nebo chemikálie.
- Baterii nenabíjejte, nepoškozujte ani neotevírejte.
- Baterie nepolykejte. Pokud dojde ke spojení baterie, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Výrobek by měl být vždy používán tak, jak je určen.

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE**

- Uchovávejte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékaře!
- Jednorázové baterie nelze dobíjet. Baterie/nabíjecí baterie by neměly být zkratovány a/nebo otevřeny. To může způsobit přehřátí, požár nebo výbuch.
- Nikdy nevhazujte baterie/nabíjecí baterie do ohně nebo vody.
- Nikdy nevystavujte baterie/akumulátory mechanickému namáhání.
- Nebezpečí úniku kyseliny z baterií/akumulátorů.
- Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám, které mohou ovlivnit baterie/nabíjecí baterie, např. radiátory/přímé sluneční záření.
- Pokud baterie/nabíjecí baterie vytečou, vyhněte se kontaktu pokožky, očí a sliznic s chemikáliemi! Zasažená místa ihned opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře!
- Rozlité nebo poškozené baterie/nabíjecí baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit chemické popáleniny. Proto by se v takových případech měly používat vhodné ochranné rukavice.